

Portable CD Player TKB-001




1. 充電する

初回使用時や長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。充電するためには付属のUSB Type Cケーブルを本体のUSB Type C給電口に差し込み、必ず出力が5V 1Aのアダプターをお使いください。

2. 電源を入れる

本製品を使用する時は、本体のON/OFFボタンを3秒以上長押しします。この際に、ディスプレイが点灯します。

3. Bluetooth®でペアリングする

- ①接続したい機器を操作し、ペアリング待機状態にしてください。
 - ②PAIRINGボタンを約3秒間長押しすると、ディスプレイに  と表示され、  が点滅します。
 - ④約20-60秒後にペアリング完了です。この際に、  が表示し続けます。
- ※接続する機器のペアリングモードの設定はご使用される機器の説明書をご確認ください。
※ペアリングする機器は本製品の最も近くに設置された対応機器が検出されます。
※本機能の使用時は、3.5mmイヤホンジャックを使うと優先的に3.5mmイヤホンジャックに音声出力します。

4. ペアリングを解除する

PAIRINGボタンを長押ししてください。この際に  が消えます。

5. 電源を切る/再生を停止する

電源を切る：本体のON/OFFボタンを3秒以上長押しします。この際に、ディスプレイが消灯します。

再生を停止する：本体のON/OFFボタンを軽く押します。

※全てのBluetooth®対応機器との接続を保証するものではありません。接続先機器によっては正常に動作できない場合があります。

※再生停止のまま15分間操作しない状態が続くと、自動的に電源が切れます。

※万が一動作に異常が見られる場合は、一度電源切り、再度入れ直してください。それでも改善しない場合は、リセットボタンを押してください。

